

Hidrolimpiadoras de alta presión

1150

1150 T

Instrucciones de servicio
Antes de la puesta en
servicio deben leerse y
observarse las indicaciones
de seguridad

Descripción

Estimado cliente:

¡Le felicitamos por su nuevo limpiador de alta presión con mecanismo de traslación integrado y tambor de manguera y agradecemos su compra!

Para facilitar el manejo del aparato, se lo explicamos el mismo en las páginas siguientes.

Este aparato le ayudará en todos sus trabajos de limpieza, p. ej.:


- Fachadas
- Losas de acera
- Terraza
- Vehículos de toda clase
- Eciipientes
- Máquinas etc.
- Despación de pintura vieja

Características técnicas	Kränzle K 1150 / K 1150 T
Presión de trabajo de regulación continua	10 - 130 bar (1900 PSI)
Sobrepresión admisible	150 bar
* Caudal de agua	a 2800 rpm 10 l/min
Aliment. de agua caliente (1-8 bar)	máx. 60 °C
Altura de aspiración	1,0 m
Manguera fl. de alta presión	10 m
con tambor de manguera	15m
Datos de conexión eléctrica	220 - 240V ; 50 Hz ; 12,5 A
Consumos nominales de corriente,recibido suministrado	P1: 2,8 kW P2: 2,0 kW
Peso	22 kg (K 1150) 26 kg (K 1150 T)
Dimensiones en mm	300 x 330 x 800
Nivel sonoro según DIN 45635 con tobera Turbo	88 dB 90 dB
Retroceso en la lanza	ca. 27 Nm
Par de giro	26 Nm (Partiendo de un largo de lanza de 0,9 m)
Nº de ped.	
K 1150	41.211
K 1150 con tobera rotativa	41.211 1
K1150T con tobera rotativa	41.210 1

- * El caudal de agua indicado debe administrarse como mínimo al aparato (véase también la página 7)

Variaciones admisibles de los valores numéricos $\pm 5\%$ según VDMA hoja normalizada 24411

Descripción



Construcción

Los limpiadores de alta presión KRÄNZLE 1150 / 1150 T - son máquinas móviles. La figura ilustra la construcción.

Funcionamiento

- | | |
|---|--|
| 1 Acometida de agua con filtro. | 6 Inyector de alta presión para detergente |
| 2 Manguera flexible baja presión con alcachofa-filtro de succión (access. opcional) núm. de pedido 150383 | 7 Mang. flexible de alta presión |
| 3 Bomba de alta presión | 8 Pistola pulverizadora |
| 4 Manómetro con relleno de glicer. | 9 Lanza regulable intercambiable con tobera de Vario-Jet |
| 5 Válvula de rebose, de seguridad | |

Descripción

Sistema de agua/limpieza

El agua puede ser llevada, con presión, a la bomba de alta presión o ser aspirada directamente de un depósito sin presión. Seguidamente, la bomba de alta presión impulsará el agua, hacia la lanza regulable. El chorro de alta presión es formado por la tobera situada en extremo de la lanza regulable.

A través de un inyector de alta presión, se pueden añadir detergentes. Hasta una longitud máxima de 20 metros de tubo flexible de alta presión.



¡El usuario debe observar las prescripciones referentes al medio ambiente, a los desechos y a la protección de aguas!

(Pida información a la autoridad del medio ambiente, a los servicios municipales, etc.)

Lanza regulable con pistola pulverizadora

La pistola pulverizadora sólo permite la operación de la máquina cuando se acciona la palanca de mando de seguridad.

Al accionarse la palanca, se abre la pistola y el líquido es transportado a la tobera. Se establece la presión de trabajo seleccionada.

Al soltar la palanca de mando se cierra la pistola, evitándo que el líquido siga saliendo por la lanza.

El impulso de presión producido al cerrarse la pistola abre la válvula reguladora de presión- de seguridad. La bomba permanece funcionando con sobrepresión reducida en el circuito. Abriendo la pistola, se cierra la válvula reguladora de presión - de seguridad, y la bomba transportará el líquido al tubo de chorro con la presión de trabajo seleccionada.



La pistola pulverizadora es un dispositivo de seguridad. Las reparaciones debe efectuarlas personal calificado. Usar solamente repuestos autorizados por el fabricante.

Válvula reguladora de presión- de seguridad


La válvula reguladora de presión-válvula de seguridad protege la máquina contra sobrepresiones inadmisibles y está construida de tal manera que no puede ser ajustada a una presión superior a la sobrepresión de régimen admisible.

* (véase la pág. 22: "Eliminar fugas de tubo flexible o pistola".)

La tuerca limitadora de la empuadura giratoria está sellada con laca. Accionando de la empuadura giratoria, es posible ajustar sin escalones la presión de trabajo y el caudal de proyección.



Sustituciones, reparaciones, reajustes y sellados sólo deben ser efectuados por expertos.



Guardamotor

El motor es protegido contra sobrecargas por un guardamotor. En caso de una sobrecarga, el guardamotor desconectará el motor. Si se repite la desconexión del motor a través del guardamotor es necesario eliminar la causa de la anomalía (ver pág. 6.)



Sustituciones y trabajos de comprobación serán realizados únicamente por expertos, con la máquina desconectada de la red de corriente eléctrica, es decir con el enchufe desconectado.

Instalación

Lugar de emplazamiento



La máquina no debe ser colocada ni operada en lugares con peligro de incendio o explosión, ni en charcos. El aparato no se debe operar sumergido en el agua.

¡ATENCIÓN!



No aspirar nunca líquidos que contengan disolventes, tales como diluyentes de barniz, gasolina, aceite o líquidos similares. ¡Tener en cuenta las indicaciones del fabricante del aditivo! ¡Las juntas del aparato no son resistentes a los disolventes! Los vapores de los disolventes son altamente inflamables, explosivos y tóxicos.

¡ATENCIÓN!



En caso de operar con agua caliente a 60°C se presentan elevadas temperaturas. ¡No tocar el aparato sin guantes protectores!

Descripción



Toma de corriente

La máquina se suministra con un cable (5m) de conexión y con clavija de contacto a la red.

La clavija se conecta a un enchufe normalizado y provisto de un conductor de protección y seccionador de protección contra corriente defectuosa (30 mA). El enchufe tendrá un cortacircuito de 16 A de acción lenta.



KRÄNZLE 1150 / 1150 T 230 Votios / 50 Hz

En caso de usar un cable de prolongación, el mismo tendrá un conductor de protección conectado de manera reglamentaria a las conexiones de enchufe. Los conductores del cable de prolongación deben tener una sección mínima de 1,5 mm². Las conexiones de enchufe deben ser a prueba de salpicaduras y no deben tener contacto con suelo húmedo.
(para cable de prolongación de más de 10 m - 2,5 mm²)

¡ATENCIÓN!

Si los cables de prolongación son demasiado largos, causan una caída de tensión con las consiguientes anomalías en el funcionamiento y dificultades de arranque.



En caso de emplearse un tambor, el cable debe desenrollarse totalmente.

Descripción



Acometida de agua:

Por favor compruebe si dispone para el limpiador de alta presión del caudal de agua (litros por minuto) indicado en la página 2 (datos técnicos).



Comprobación:

Mediante la manguera de abastecimiento de agua dejar fluir agua durante 1 minuto en un cubo dotado con una escala de medición.

¡La cantidad de agua medida debe corresponder al mínimo a lo indicado en la página 2!



La falta de agua induce a un desgaste rápido de las junta (ninguna garantía)

Descripción



Instrucciones de servicio resumidas:

¡Usar el aparato sólo en posición horizontal!

1. Enroscar la manguera flexible de alta presión en la pistola pulverizadora y en el aparato.
2. Establecer la conexión de agua del lado de aspiración.
3. Purgar el aire del aparato (abrir y cerrar varias veces la pistola pulverizadora).
4. Establecer la conexión eléctrica
5. Conectar el aparato con la pistola pulverizadora abierta y comenzar el lavado.
6. Terminado el lavado, vaciar totalmente la bomba (conectar el motor durante unos 20 segundos, sin las mangueras flexibles de aspiración presión). Luego puede desmontar la manguera de alta presión de la pistola.

- ¡Emplear solamente agua limpia ! -

¡Protéja el aparato contra heladas!

¡ATENCIÓN!

Tenga en cuenta las prescripciones de la empresa de abastecimiento de agua.

Según DIN 1988-1, la máquina no debe ser conectada directamente a la red pública de abastecimiento de agua potable.

An Alemania, es posible la conexión durante breve tiempo según las disposiciones DVGW (Asociación alemana del sector del gas y de aguas) si se encuentra incorporada en la línea de alimentación tiene que montarse una válvula antirretorno con dispositivo antivacio (Kränzle N° de ref. 41.016 4).

Es admisible un empalme indirecto a la red pública de abastecimiento de agua potable, por medio de una salida libre según DIN 1988-1, parte 4;
p. ej. usando un recipiente con válvula de flotador.

La conexión a una red de distribución no destinada al abastecimiento de agua potable es admisible.

Manguera flexible de alta presión y dispositivo de pulverizador

La manguera flexible de alta presión y el dispositivo pulverizador, son de un material de alta calidad y corresponden a las condiciones de servicio de la máquina; además, están identificados en debida forma. - Longitud máx. de la manguera 20m.





Se usarán solamente repuestos autorizados por el fabricante e identificados en forma debida. Las mangueras flexibles de alta presión y los dispositivos de proyección se conectarán a prueba de presión. (no fuga) No se permite que vehículos pasen por encima de la manguera flexible de alta presión, que la misma se someta a tracción excesiva o que sea torcida. No es admisible tirar de la manguera flexible de alta presión, haciéndola pasar por cantos agudos; de otro modo caducará la garantía.

Advertencias para la seguridad



¡Con respecto a la reacción véase la indicación en la página 2!

Después de cada uso, accionar el trinquete de seguridad situado en la pistola, a fin de imposibilitar el pulverizado involuntario.



¡Es imprescindible apoyar la lanza para los bajos!
En la lanza para los bajos hay que prestar atención a que en las lanzas dobladas, como por ejemplo la lanza para bajos nº 41.075, se genera un par en la reacción (¡Indicación en la página 2!)

Ud. ha adquirido todo esto:



1. Tobera rotativa con tobera 045 (para 1150 T)



2. Lanza de pulverizado con tobera de Vario - Jet




3. Pistola chorro con empuñadura de material aislante y racor

4. KRÄNZLE - Limpiador de alta presión 1150 / 1150 T

K 1150 : 10 m de manguera de alta presión con armadura de acero NW6

K 1150 T : con tambor de manguera y 15 m de manguera de alta presión con armadura de acero NW6



5. Destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz




6. Instrucciones de servicio



Tornillo de fijación de manivela



7. Manivela para el tambor de manguera




9. Muestra de detergente en polvo

8. Conexión de entrada de agua de la red



Montar y equipar el aparato




Emplazar el limpiador de alta presión. Extraer el tornillo de la pieza de latón. La manivela se inserta en el hexágono y se fija con el tornillo.





Puesta en servicio

1. Poner la máquina en posición horizontal!


**¡ESTE SOLO DEBE
USARSE EN POSICION
HORIZONTAL!**




2. Unir la lanza de alta presión con la pistola de mano.




Desenrollar, sin formar bucles, el tubo flexible de alta presión y unirlo con la pistola manual y la bomba. En caso de una prolongación utilizar una manguera de alta presión de una longitud máx. de 20 m o bien 2 x 10 m con uniones de tubo flexible.



Conexión de la manguera de alta presión a la pistola



Puesta en servicio



4. La máquina se puede conectar con una acometida de agua a presión fría o caliente a una temperatura de 60°C. (Ver la pág. 2).

Aspirando del exterior poner atención que el agua sea limpia. La sección de la manguera flexible debe ser de mínimo 1/2" = 12,7 mm (Diam. int.). El tamiz No. 1 debe estar siempre limpio.


¡Controlar la limpieza del tamiz antes de cada puesta en servicio!

¡ATENCIÓN!




En caso del uso con agua caliente de 60° se presentan elevadas temperaturas.

¡No tocar el cabeza de la bomba sin guantes!




5. Altura de aspiración máxima: 1,0 m
ver datos técnicos en la pag. 2



Puesta en servicio

Regulación de la presión


Girando la empuñadura de la válvula de seguridad. La presión máxima está ajustada de manera fija.



Utilización del detergente:

Colocar la manguera de toma de detergente N° 5 en el depósito de detergente. Abrir la tobera de Vario N° 4: el inyector puede aspirar el detergente. Al cerrar la tobera Vario empujando hacia atrás, se cierra automáticamente la alimentación del producto químico. Dejar actuar el detergente, aclarando después con alta presión.


Longitud máx.
de la manguera
de alta presión
20m



Con la tobera de regulación completamente abierta es posible añadir un 3-5 % de detergente. Valor pH neutral 7-9.




¡Observar las prescripciones del fabricante del aditivo (p. ej.: equipo de protección) y las disposiciones referentes a aguas residuales.



Puesta fuera de servicio:

1. Desconectar el aparato
2. Cerrar la alimentación de agua
3. Abrir brevemente la pistola hasta que ya no haya presión
4. Fijar la pistola
5. Desenroscar la manguera de agua y la pistola
6. Vaciar la bomba: conectar el motor unos 20 segundos
7. Desconectar la clavija de la red
8. En invierno: guardar la bomba en locales protegidos contra heladas
9. Limpiar el filtro de agua


¡ Está prohibido lo siguiente !



¡No se permite a los niños el uso del limpiador de alta presión!




¡Nunca proyectar el chorro de alta presión sobre la máquina!




¡No dirigir el chorro de agua hacia las cajas de enchufe!


¡ Está prohibido lo siguiente !



¡No dirigir nunca el chorro de agua hacia personas o animales!




¡No dañar el cable y no repararlo en forma inadecuada!




¡No tirar de la manguera flexible de alta presión cuando tenga lazos o esté pandeado!
¡No tirar de la manguera flexible, haciéndolo pasar por cantos agudos!


Otras posibilidades de combinación ...




Cepillo rotativo de lavado
Nº de ref. 41.050 1




Manguera flexible de
limpieza para tuberías
10 m - Nº de ref. 41.058 1
15 m - Nº de ref. 41.058




Lanza para los bajos nuevo
Nº de ref. 41.075 1



Equipo para
chorrear con arena
Nº de ref. 41.068 1





Cepillo plano
Nº de ref. 41.073




Tobera rotativa
Nº de ref. 41.072 5



¡Al emplear accesorios debe observar las prescripciones referentes al medio ambiente, a los desechos y a la protección de aguas!




Lavado de vehículos, vidrio, remolques de camping, lanchas, etc.. Cepillo rotativo de lavado con prolongación de 40 cm y boquilla ST 30, M 22 x 1,5




Limpieza de los bajos de coches, camiones y aparatos. Lanza de 90 cm con tobera de alta presión y boquilla ST 30, M 22 x 1,5.


Durante el pulverizado es necesario apoyar la lanza.



Limpieza de coches y todas las superficies lisas. Cepillo con boquilla ST 30.




Limpieza de tubos, canales y desagües. Manguera flexible de limpieza para tubos, con tobera KN y boquilla ST 30, M 22 x 1,5



Quitar chorreando restos de pintura y oxidación. Inyector de chorreo de arena, con lanza de aspiración y 3 m de tubo flexible de PVC y boquilla ST 30, M 22.







¡Llevar vestimenta protectora cuando emplea el inyector de chorro de arena! ¡Respetar las indicaciones del fabricante con respecto al uso del agente abrasivo



Chorro rotativo con acción de fresado, para suciedades extremas. Tobera rotativa con prolongación de 40 cm y boquilla ST 30.



¡De la tobera sale poca o ningún agua !

- ¡El manómetro indica una presión superior en un 10% a la presión de trabajo!



¡La tobera está obstruida!







● ¡No sale agua, pero el manómetro indica plena presión!



- *efectuadas por Usted mismo*






¡La válvula está sucia u obstruida !

- El manómetro no indica plena presión
- Está saliendo agua en forma discontinua
- Es posible que las válvulas estén obstruidas, si no se usa el aparato durante un periodo prolongado
- Está vibrando la mang. flexible de alta presión




Eliminación de la fuga de la manguera o pistola

- ¡Después del cierre de la pistola, el manómetro indica plena presión!
- ¡El regulador de presión se conecta y desconecta permanentemente!




Tobera rotativa (acces. especial)



Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 / 1150 T Tobera rotativa

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Sprühkörper	1	41.520
2	O-Ring 6,88 x 1,68	1	41.521
3	Düsensitz	1	41.522
4	Düse 045	1	41.523
5	Stabilisator	1	41.524
6	O-Ring	1	40.016 1
7	Sprühstopfen	1	41.526
8	Rohr 400 mm 2x M 12 x 1	1	41.527
9	ST 30-Nippel M 22 x 1,5 / M 12 x 1 ISK	1	13.363
11	Kappe vorn für Schmutzkiller	1	41.528 1
12	Kappe hinten für Schmutzkiller 045	1	41.540 2
Juego de piezas para reparaciones tobera rotativa 045 compuesto de: 1x 2; 3; 4; 5			41.097
Tobera rotativa 045 con lanza			41.072 5

Pistola con lancia




KRÄNZLE 1150 / 1150 T

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150/1150 T Pistola con lanza

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.	Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Handgriff mit Ventilkörper	1	12.165	19	ST 30-Nippel M 22 x 1,5	1	13.363
2	Abdeckung seitlich	1	12.166	20	Rohr 400 lang, bds. M12 x 1	1	15.002
3.1	Rohranschlußteil R1/4"	1	12.125	21	Kolbenstange mit Kolben	1	12.143
3a+b	Messinghülse mit Teflonsitz	1	12.127	22	Druckfeder	1	12.145
4	Usit-Ring 16,7 x 24 x 1,5	1	12.129	28	Aluminium-Dichtring	4	13.275
5	Abdeckung unten	1	12.167	30	Klemmstück	1	41.155 2
6	Druckplatte	1	12.168	31	Halterung für Klemmstück	1	41.155 4
7	Abzug-Hebel	1	12.169	32	Kunststoffhülle	1	41.155 1
8	Messing-Scheibe	1	12.135	33	Vario-Jet 045	1	41.155 6
9	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136		Pico-Pistole kpl.		41.053 1
10	Sicherungshebel	1	12.170		Tubo de chorro completa con tobera Vario-Jet		41.156
11	Stift 3 x 17	1	12.171		Juego de piezas para reparaciones de "Pico" bestehend aus je 1x Position: 3.1, 3a, 3b, 4, 8, 9, 12, 21, 22		12.158
12	Kontermutter M 4	2	12.138				
13	Schraube 3,9 x 9,5	4	12.172				
14	ST 30-Nippel	1	13.365				
15	Rohr kunststoffumspritzt bds. R 1/4" AG	1	15.004 2				
16	Überwurfmutter ST 30	1	13.276 1				
17	Außen-Sechskant-Nippel	1	13.277 1				
18	O-Ring 9,3 x 2,4	1	13.273				

Grupo completo




KRÄNZLE 1150 / 1150 T

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 / 1150T Grupo completo

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
2	Fahrgestell	1	44.502
3	Frontplatte " K 1150 "	1	44.503 1
3.1	Frontplatte " K 1150 T "	1	44.503
4	Köcher groß	1	44.506
5	Köcher klein	1	44.507
6	Knickschutz	1	44.509
7	Rad	2	44.538
8	Radkappe	2	45.200 8
9	Kabelhalteplatte	1	44.505
10	Achse	2	44.504
11	Netzanschlusskabel	1	41.092
12	Chemikaliensaugschlauch mit Filter	1	15.038
13	Versteifungsplatte	1	44.511
15	Kunststoffsenschraube 5,0 x 20	2	45.421 1
16	O-Ring 9,3 x 2,4	2	13.273
17	Kunststoffschraube 5,0 x 20	20	43.018
18	Auflagepuffer	2	44.510
19	Kunststoffschraube 5,0 x 30	2	41.412
20	Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl)	2	45.216 7
21	Unterlegscheibe 8,4	4	50.186
22	Innensechskantschraube M 8x 30	4	41.036 1
23	Kunststoffschraube 4,0 x 16	2	43.417
24	Kunststoffschraube 5,0 x 50	2	41.411
25	Kunststoffschraube 5,0 x 70	2	44.519
26	Kunststoffschraube 3,5 x 14	2	44.525
27	Anschlußleitung Schlauchtrommel	1	44.520
28	PICO-Pistole	1	41.053 1
29	Vario-Jet 045 kpl. mit Lanze	1	41.156
30	Schmutzkiller	1	41.072 5
31	Kabelklemme	1	43.431
32	Schraube 3,5 x 16	2	44.161
33	Griffabdeckung	1	44.535
34	Gummipuffer links+rechts	1	44.536

Motor




KRÄNZLE 1150 / 1150 T

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 / 1150 T Motor

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Ölgehäuse	1	44.501
2	Motorgehäuse mit Stator	1	23.002
3	Motorwelle mit Rotor	1	43.024
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
5	Motor-Lager B-Seite Z-Lager	1	43.025
6	Motor-Lager A-Seite Schulterl.	1	43.026
8	Öldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
9	Lüfterrad	1	43.028
10	Lüfterhaube	1	41.497
11	Flachdichtung	1	44.513
12	Lüsterklemme 3-pol.	1	43.031 2
13	Schaltkasten	1	44.508
14	Schalter mit 13,5 A-Überstromauslöser	1	41.110 2
15	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	43.453
16	Kabelverschraubung PG 11	1	41.419
17	Gegenmutter PG 11	1	44.521
18	Kondensator 40 µF	1	43.035
19	Netzkabel für 230V / 50/60Hz	1	41.092
20	Blechschaube 3,5 x 9,5	2	41.088
21	Blechschaube 2,9 x 16	1	43.036
22	Innensechskantschr. M 5 x 12	4	40.134
23	Innensechskantschr. M 5 x 30	4	42.130
24	Erdungsschraube kpl.	1	43.038
25	Deckel für Schaltkasten	1	44.512
26	Dichtung für Deckel	1	44.522
27	Kunststoffschaube 5,0 x 25	4	41.414
28	Blechschaube 3,9 x 9,5	3	41.636
	Motor completo con caja de aceite y rueda de paletas del ventilador sin sistema eléctrico para 230V / 50 Hz	1	44.530

Unidad de transmisión




KRÄNZLE 1150 / 1150 T

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 / 1150 T Unidad de transmisión

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Gehäuseplatte	1	43.003
2	Öldichtung 14 x 24 x 7	3	41.631
3	O-Ring 83 x 2	1	43.039
4	Plungerfeder	3	43.040
5	Federdruckscheibe 14 mm	3	43.041
6	Plunger 14 mm	3	43.005
7	Sprengring 14 mm	3	41.635
8.1	Taumscheibe 9,5° für K1150	1	41.028-9,5
8.2	Taumscheibe 9,25° für K1150 T (bitte Taumelwinkel mit angeben)	1	41.028-9,25
10	Axial-Rillenkugellager 3-teilig	1	43.486
12	Innensechskantschraube M 8 x 25	4	40.053
13	Verschlußschraube M 18 x 1,5	1	41.011
14	O-Ring 12 x 2	3	15.005 1
15	Ölschauglas	1	42.018 1
16	Ölverschlußschraube rot	1	43.437

Cabezal de válvulas K 1150 T




KRÄNZLE 1150 T

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 T Cabezal de válvulas

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.	Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Ventilgehäuse	1	44.523	31	Leckagering	3	43.053
2	Ventilstopfen	5	41.011	32	Manschette 14 x 20 x 4/2	3	43.054
3	Ventilstopfen mit R1/4" IG	1	41.011 1	33	Zwischenring mit Abstützung	3	43.055
4	Ventile (rot)	6	41.612	34	Ruckschlagfeder	1	14.120 1
5	Dichtstopfen M 8 x 1	1	13.158	35	Verschlußstopfen für Kugelfücks.v.	1	44.524
6	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043	36	Ermetowinkel R1/4"x8	1	40.179
7	O-Ring 12 x 2	15	15.005 1	42	Innensechskantschr. M 8 x 25	2	40.053
8	O-Ring 11 x 1,5	2	12.256	43	Innensechskantschr. M 8 x 40	2	43.059
9	Edelstahlsitz	2	14.118	44	Dichting Kupfer	1	14.149
10	Sicherungsring	2	13.147	45	Sauganschuß	1	41.016
11	Edelstahlkugel 8,5 mm	2	13.148	46	Wasserfilter	1	41.046 1
12	Edelstahlfeder	1	14.119	48	Gummi Dichting	1	41.047 1
13	Verschlußschraube	1	14.113	49	Steckkupplung	1	41.047 2
14	Steuerkolben 6 mm für AZ	1	43.044	50	O-Ring	1	41.047 3
15	Parbaks für Kolben 14 mm	1	14.123 1		Juego de pieza. para rep. de válvulas		41.648
16	Parbaks für Spindel 6 mm	1	14.123 2		6x Pos. 4, 12x Pos. 7		
17	MS-Scheibe	1	43.045		Juego de rep. de maguitos		43.060
18	Kolbenführung 6 mm	1	14.130 1		3x Pos. 28; 3x Pos. 29; 3x Pos. 30; 3x Pos. 32		
19	Mutter M 6	2	14.127 1		Caja de válvula completa		44.531
20	Feder schwarz für AZ-Pumpe	1	43.046		Embolo distribuidor		
21	Federdruckscheibe	1	43.047		Pos. 1-25; Pos. 27-43		
22	Kugellager	1	43.048		con juntas		44.532
23	Mutter M 6 für AZ-Pumpe	1	43.049		Pos. 14; Pos. 15		
24	Mutter M 6 mit SW 8	1	43.010		Embolo distribuidor completo		
25	Kappe für Handrad AZ-Pumpe	1	43.050		con manivela		44.532 1
26	Manometer	1	15.039		Pos. 7; Pos. 14-25		
27	Stützring	3	43.091				
28	Gewebemanschette 14x24x5	3	41.613 1				
29	Backing 14 x 24	3	41.614				
30	O-Ring 26 x 2	3	43.052				


Caja de válvulas K 1150



KRÄNZLE 1150

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 Cabezal de válvulas

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.	Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Ventilgehäuse AZ 14mm	1	43.007	31	Leckagering	3	43.053
2	Ventiltopfen	5	41.011	32	Manschette 14 x 20 x 4/2	3	43.054
3	Ventiltopfen mit R1/4" IG	1	41.011 1	33	Zwischenring mit Abstützung	3	43.055
4	Ventile (rot)	6	41.612	34	O-Ring Viton 5,23 x 2,62	3	43.056
5	Dichtstopfen M 8 x 1	1	13.158	35	Rückschlagkörper	1	43.009
6	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043	36	Rückschlagfeder	1	43.057
7	O-Ring 12 x 2	15	15.005 1	37	O-Ring 12 x 1,5	1	43.058
8	O-Ring 11 x 1,5	1	12.256	38	Ausgangsst. Inj. ST30 M22x1,5	1	43.008
9	Edelstahlsitz	1	14.118	39	Saugzapfen Schlauchanschluß	1	13.236
10	Sicherungsring	1	13.147	40	Edelstahlkugel 5,5 mm	1	13.238
11	Edelstahlkugel 8,5 mm	1	13.148	41	Edelstahlfeder	1	13.239
12	Edelstahlfeder	1	14.119	42	Innensechskantschr. M 8 x 25	2	40.053
13	Verschlußschraube	1	14.113	43	Innensechskantschr. M 8 x 40	2	43.059
14	Steuerkolben 6 mm für AZ	1	43.044	44	Dichtring Kupfer	1	14.149
15	Parbaks für Kolben 14 mm	1	14.123 1	45	Sauganschluß	1	41.016
16	Parbaks für Spindel 6 mm	1	14.123 2	46	Wasserfilter	1	41.046 2
17	MS-Scheibe	1	43.045	48	Gummi Dichttring	1	41.047 1
18	Kolbenführung 6 mm	1	14.130 1	49	Stleckkupplung	1	41.047 2
19	Mutter M 6	2	14.127 1	50	O-Ring	1	41.047 3
20	Feder schwarz für AZ-Pumpe	1	43.046		Juego de piez. para rep.		
21	Federdruckscheibe	1	43.047		de válvulas		41.648
22	Kugellager	1	43.048		6x Pos. 4, 12x Pos. 7		
23	Handrad M 6 für AZ-Pumpe	1	43.049		Juego de rep. de maguitos		43.060
24	Mutter M 6 mit SW 8	1	43.010		3x Pos. 28; 3x Pos. 29; 3x Pos. 30, 3x Pos. 32		
25	Kappe für Handrad AZ-Pumpe	1	43.050		Caja de válvula completa		44.533
26	Manometer	1	15.039		Embolo distribuidor		
27	Stützring	3	43.091		Pos. 1-25; Pos. 27-43		
28	Gewebemanschette 14x24x5	3	41.613 1		con juntas		44.532
29	Backring 14 x 24	3	41.614		Pos. 14; Pos. 15		
30	O-Ring 26 x 2	3	43.052		Embolo distribuidor completo		44.532 1
					con manivela		
					Pos. 7; Pos. 14-25		




KRÄNZLE 1150 T

Lista de repuestos KRÄNZLE 1150 T Tambor de manguera

Pos.	Denominación	Cant.	Nº de ped.
1	Schale groß	1	40.160
2	Schale klein	1	40.161
3	Knickschutz	1	40.162
4	Antriebswelle	1	44.517
5	Kurbel	1	40.165
6	Lagerklotz links	1	44.515
7	Lagerklotz rechts	1	44.516
8	Drehgelenk	1	40.167
9	Achse mit Wasserführung	1	44.518
10	Eingangsinjektor	1	40.169
11	HD-Schlauch NW 6 15 m	1	40.170
12	Schraube M 6 x 16	1	40.171 1
13	Schraube M 5 x 10	1	43.021
14	Anschlußrohr Ermeto Edelstahl	1	44.520
15	Parbaks 16 mm	2	13.159
16	O-Ring 10 x 2	1	43.068
17	Sicherungsring 16 mm	1	40.182
18	Scheibe MS 16 x 24 x 2	1	40.181
19	O-Ring 6,68 x 1,78	1	40.585
20	Sicherungsring 20 mm	1	40.172
21	Kunststoffschraube 5,0 x 20	4	43.018
22	Zahnscheibe 6,4	1	40.183
23	Scheibe DIN9021 6,4	1	50.174
25	Saugzapfen Schlauchanschluß	1	13.236
26	Edelstahlkugel 5,5 mm	1	13.238
27	Edelstahlfeder	1	13.239
28	Chemikaliensaugschlauch mit Filter	1	15.038
29	O-Ring 6 x 0,8	2	40.177

Esquema de conexiones

Esquema de conexiones del K 1150 - 1150 T



Prescripciones generales

Controles

En caso necesario, pero por lo menos cada 12 meses, la máquina será controlada por un experto, según las "directrices para equipos de agua a presión", para garantizar un seguro funcionamiento.

Los resultados del control se registran por escrito.

Basta con anotaciones informales.

Prevención de accidentes

La máquina está equipada de tal manera que su excluyen accidentes en cuanto sea operada de modo apropiado. Al operador indica el peligro de lesionarse con piezas calientes de la máquina y con el chorro de alta presión. Se observa las "directrices para equipos a chorro" (ver pág. 14 + 15).

Cambio de aceite:

Antes de cada puesta en servicio, controle el nivel de aceite en la varilla de medición. ¡Usar el aparato sólo en posición horizontal!) El nivel de aceite debe encontrarse en la mitad de la mirilla de aceite. En caso de una humedad atmosférica elevada y de oscilaciones de temperatura es posible la formación de agua condensada (el aceite asume una coloración gris). En este caso debe cambiarse el aceite.

Primer cambio de aceite después de 50 horas de servicio aproximadamente. Luego, ya no se requiere ningún cambio de aceite durante la vida útil del aparato. Si fuera necesario, en caso de una reparación o porque el aceite adquirió una coloración gris, cambiar el aceite, debe abrirse la mirilla de inspección de aceite encima de un recipiente, vaciándose el aparato. El aceite se recoge en un depósito y luego se lleva a los prescritos.

Aceite nuevo: 0,25 l -aceite para motores: W 15/40

Fugas de aceite

En caso de una fuga de aceite, consultar sin demora el servicio al cliente (concesionario) más cercano. (Daños del medio ambiente, daño del engranaje)

Garantía


La garantía es de 24 meses, según VDMA (asociación de empresas alemanas de construcción de máquinas).

En caso de modificar los dispositivos de seguridad, así como al exceder los límites de temperatura y velocidad, caducará cualquier garantía - asimismo en caso de tensión reducida, falta de agua, agua sucia y daños **exteriores** en el manómetro, la tobera, el tubo flexible de alta presión y en el dispositivo de pulverización.

Esto vale también para errores de manejo.

Piezas de desgaste no se incluyen en la garantía.

Por lo demás, son válidas las indicaciones dadas en nuestras instrucciones de servicio.



I. Kränzle GmbH
Elpke 97
33605 Bielefeld

Declaración de conformidad de la UE
en el sentido de la directriz de maquinaria UE 98/37/CEE, Anexo II A y
la directriz para baja tensión - UE 73/23 EWG, así como la directriz
EMV - UE 89/336

Por la presente declaramos
que los tipos

K 1150/ K 1150 T

satisfacen la siguientes disposiciones
técnicas

79/113 CEE 81/1051 CEE

Normas armonizadas
aplicadas
especialmente

**EN 292 T 1 y T 2
EN 60 204 T 1
EN 50 082-2
EN 61 000 3-2 3-3
EN 55 014
EN 55 104 - 2**

Especificaciones técnicas nacionales
aplicadas
especialmente

**DIN VDE 0700 Parte 79
DIN IEC 61 J (CO) 17**

Entidad informada ¹⁾
según el anexo VII

TÜV Hannover

encargada para ²⁾

- archivar la documentación según el anexo VI o
- comprobación de la aplicación correcta de las normas armonizadas
y confirmación de la documentación correcta según anexo VI o
- comprobación de homologación de tipo CE (Nº de certificado de homologación de
tipo CE...)

Bielefeld, 25.08.98

Droitsch
(Gerente)



Best.-Nr.: 30 236 3

Reproducción solamente con autorización de la Firma
Fecha: 17. 05. 2001

kränzle®